

车·互动

接连下雨咱不愁
自己动手换雨刷

□记者 刘晓宇 文/图

一连下了几天的雨,若不是汽车的雨刷器在勤劳地工作,车友们的出行将会有诸多不便。雨刷算是车上最简单又最实用的部件,但雨刷也是易耗品,随着使用频率增多和时间变长会老化,影响刮雨的效果。最近,许多读者来电咨询如何挑选、更换雨刷。本期,我们就来教给大家这个小本领。

雨刷的种类:

按结构分,雨刷分为有骨雨刷和无骨雨刷。

有骨雨刷的原理是通过骨架上若干支撑点把雨刮片压在玻璃上,使雨刮片上的各个支撑点受力均匀。

相对来说,目前无骨雨刷的应用更为普遍。无骨雨刷由雨刷胶条、无骨雨刷钢片、雨刷护套和塑料件组成。无骨雨刷中的钢片利用一整根导电钢片来分散压力,使雨刮片各部分受力均匀,以达到减少水痕、擦痕的目的。相对来说,无骨雨刷结构更简单、重量更轻、更有弹性。

雨刷接口的类型:

就目前而言,绝大多数车型的雨刷接口是U型的,也有部分车型是特殊接口,在购买之前,不妨看清楚自己爱车雨刷接口的类型。

U型接口:

U型接口的雨刷很容易买到。

特殊接口:

如果爱车的雨刷臂末端不是U型接口,则需要注意了,一定要购买匹配的雨刷。目前,博世等品牌推出了四合一型雨刷,四种接口均可使用。

更换雨刷的方法:

通常来说,汽车雨刷没有螺丝之类的固定连接,所以拆装起来不需要工具,徒手就能完成。我们以一汽大众高尔夫6、比亚迪速锐和东风日产骐达(老款)为例,为大家演示如何更换雨刷。



■ 一汽大众高尔夫6(特殊接口):

第一步:将雨刷器调至“维护位置”

有些车型的雨刷器并未直接裸露出来,而是藏在引擎盖下,遇到这种情况切勿用蛮力将雨刷抬起,需要先将雨刷调至“维护位置”。

“维护位置”的设置方法大同小异,这辆高尔夫6需要将点火开关短暂打开后再关

闭,并拨下雨刷操纵杆,雨刷即可移至“维护位置”。

需要提醒大家的是,一些豪华品牌的车型则需要行车电脑中设置,如奥迪就在MMI系统中设置。

第二步:将雨刷臂抬起,观察接口类型并拆除

将雨刷臂抬高风挡玻璃,观察接口类型。这辆高

尔夫6的雨刷接口为特殊接口,一只手抓住雨刷臂,另一只手抓住雨刷向反方向拔掉即可。

第三步:安装新雨刷

安装方法也很简单,观察好雨刷和雨刷臂对应的卡扣位置,用力将雨刷按进雨刷臂的卡扣里,随后将雨刷臂放到风挡玻璃上就完成了。

■ 比亚迪速锐(U型接口无骨雨刷):

第一步:将雨刷抬高风挡玻璃

速锐的雨刷器裸露在外,不需要将雨刷调至“维护位置”,直接将雨刷抬起即可。

第二步:观察接口拆除按钮并拆除雨刷

这辆速锐使用的是博世的雨刷,用手指捏着接口两侧的按钮即可将卡扣打开,随后就能看到U型雨刷臂,

再将雨刷向下推即可拆掉。

第三步:安装新雨刷

将雨刷臂的U型接口从雨刷卡扣中穿过,再将雨刷向上推至终点,按下卡扣就完成了。

■ 东风日产骐达(U型接口有骨雨刷):

第一步:将雨刷抬高风挡玻璃

骐达的雨刷同样不需要调至“维护位置”,直接将雨刷抬起即可。

第二步:观察接口拆除

按钮并拆除雨刷

这辆骐达使用的是U型接口的有骨雨刷,和速锐的那套博世雨刷不同,在雨刷接口的下面有一个小按钮,用手指按着不放,另一只手将雨刷向

下推即可将其拆掉。

第三步:安装新雨刷

直接将雨刷臂的U型接口扣在雨刷接口处,将雨刷向上推,听到嘭的一声就安装到位了。

■ 小贴士

市面上的车型很多,虽然雨刷的接口各不相同,但更换方法大同小异,即使特殊接口,只要细心观察也可以将其拆下。U型接口的雨刷在市面上比较好买到,特

殊接口则需要多逛逛。

需要提醒大家的是,绝大多数汽车的两个雨刷长度是不一样的,购买前,除了确定接口,还要了解自己爱车雨刷的尺寸。此外,即

便同一车型,不同年份、批次也可能出现雨刷接口有所不同的情况。所以,在购买前,一定要看清楚自己爱车的雨刷接口类型,以免买错而耗时耗力。



6月28日,洛阳威佳佳盛北京现代旗舰店在高新区辛店威佳汽车城举行了开业仪式和团购巨惠活动。该店是洛阳地区首家北京现代旗舰店,也是豫西地区经营面积最大、规格最高的北京现代销售维修服务中心,投资1000万元,总占地6000平方米,集整车销售、售后服务、零配件供应及信息反馈为一体,经营北京现代全线车型产品,并推出专业二手车评估置换服务,任意品牌车型均可在该店置换北京现代新车

小双 摄



6月28日,瑞风S3“易驾”体验营以超强人气抵达洛阳,一场“轻松开 易起来”的汽车盛宴呼啸而来。瑞风S3以激情澎湃的飞车特技表演、专业刺激的中国好车手挑战赛为消费者带来一场前所未有的全方位“易驾”体验。此次体验营还特设观众深度体验环节,通过瑞风S3加速动力挑战赛等专业试驾项目,为消费者提供一站式、全方位的试驾体验

和兴盛 摄